

1

取付壁面にφ3mmの下穴を開けます。
※プラグを使用する場合は、プラグに合った寸法の下穴を開けてください。

2

※同梱の部品は全て使用しますので紛失しないよう御注意ください。また、各製品の取付方向を間違えないよう御注意ください。

3

本体用バックシムと取付座を取付位置を間違えない様にナベタッピンネジにて壁面に図の様に取付けます。
※取り付ける壁に合わせ必要に応じて別途フィッシャープラグ等を御用意ください。

4

内側のリング

ストッパー内側のリング(本体を固定する為のリング)が緩んでいない場合は軽く緩め、本体の取り付け部を少し背面に引き出します。

5

本体裏下側の穴

取付座に本体裏下側の穴を挿入し本体と取付座を合わせます。

6

内側のリング

本体上部へ本体取付ネジを締め込みます。本体の内側のリングをしっかりと締め本体を固定します。

7

リテーナーとリテーナー用バックシム(切欠き側が下)を丸皿タッピンネジにて壁面に取付けます。

8

外側のリング

本体の外側のリングを緩めロープを引き出しツマミをリテーナーに装着します。本体の外側のリングを締めロープが戻らぬ様固定します。
※注意 ロープの引き出し及び固定は外側のリングのみ操作してください。

耐荷重 最大3kg未満

いつまでもご愛用頂く為に
お手入れは次の事に御注意してください。

- ◆汚れがひどい時は適度に薄めた中性洗剤と柔らかい布で拭き取り、洗剤が残らないように洗浄してください。
- ◆本体の表面を傷付ける恐れがある次のものは使用しないでください。
 - ・磨き粉等の粒子を含んだ洗剤(研磨剤入り洗剤)
 - ・シンナー、ベンジン等の溶剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤
 - ・ナイロンたわし、ブラシ等