

ペーパータオルボックス取付説明 (2841)

1

取付位置

床から1300
(目安寸法)

けがき線をいれ、 $\phi 2.5$ で下穴をあける。

2

ボックスを取付け、上5本のネジを閉める。

3

ボックスを閉め、最後に下のネジを止める。