
デッキ型ローションディスペンサー

品番:82.444.970.XX 82.439.970.XX 82.424.970.XX

※ 品番中の「X」は任意の数字

DORN BRACHT



施工の前に

- □本製品が十分に機能するように、この施工説明書の取付手順に従って作業を 進めてください。
- □この施工説明書に記載されていない方法で施工が行われ、故障等が発生した場合、製品の保証には一切応じかねます。
- □取付完了後は、製品が正常に機能することを必ず確認してください。
- □この施工説明書は、製品の最終使用者にお渡しください。

はじめに

- □ 液体石けんやリキッドソープを使用してください。
- □ 無色透明または有色透明の液体石鹸を使用してください。
- □ 粘性のある液体石けん、乳液状の液体石けん、研磨剤やスクラブ等の粒状成分を含む液体石けんを使用すると、ノズルやポンプが詰まるおそれがあります。
- □ 異なる液体を注入するときは、ボトルとノズルを必ず清掃してください。
- □ 少なくとも3か月に1度は清掃してください。清掃方法は付属の取扱説明書をご覧ください。


品番確認




使用工具




寸法図





部品確認




取付手順












5 ポンプにチューブを取り付けてから 台座に差し込んで装着してください。



ポンプをプッシュして、液体石鹸が 出ることを確認してください。





液体石鹸が出てこない場合は、[別紙]取扱説明書に記載の方法に従ってポンプとボトルを 洗浄してください。

製造



〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3