


MLN750TF/MLN750NF 棚付ミラー 取付・設置説明書/取扱説明書



施工方法

注意:施工前に壁の強度が十分であることを確認してください。


- ①断面図を参考に取付位置を決め、取付ネジで取付部材を壁に取り付けます。
- ②取付部材に本体裏の引掛け部を引っ掛けながら、本体裏の両面テープで本体と壁を固定してください。
- ※補強のため付属のL型金具で本体と壁を固定してください。



- ●ミラーが汚れたときは、直接水をかけずに固く絞った布で拭いて下さい。カビや腐食の原因となります。 汚れがひどいときは、スポンジや布に中性洗剤をつけて拭き取り、その後洗剤が残らないように固く絞った布で拭いて下さい。
- ●アルコール、ベンジン、クレンザー、スチールタワシ、ナイロンタワシなどは表面を傷めますので使用しないで下さい。

発散区分
F☆☆☆☆
F☆☆☆☆
告示対象外
告示対象外

住宅表示ガイドラインによる



警告

- ●本来の使用目的以外でのご使用はしないで下さい。重大な 事故につながるおそれがあります。
- ●小さなお子様が棚等にぶらさがったりしないようにご注意 ください。鏡の落下や破損によりケガ等の恐れがあり非常 に危険です。

注意

- ●本体に水をかけないで下さい。縁部から水分がしみ込み鏡の 劣化につながるおそれがあります。
- ●天災やその他の不可抗力、お客様のお取り扱い上の不注意、 不当な改造や修理による故障、損傷その他の被害につきまし ては責任を負いかねますので予めご了承下さい。

お問い合わせ・その他は

株式会社リラインス

TEL03-3479-9202

http://www.reliance.co.jp

(月~金 10:00~17:00)