

⚠ 注意

—— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 ——

- 強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取付けないでください。
- 取付けの際は、スペーサーを壁に完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- 本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 本製品に20kgf以上の荷重を加えないでください、破損の原因となります。
- 本製品に火を近づけないでください、表面が変形・変色します。

施工方法

-
- 1**
- ・ブラケットに棚パイプを差し込み棚を組立めます。
- 2**
- ・裏補強されているパネルの表面に、取付位置を決めてください。
 - ・取付位置にドリル等でφ3m/m程度の下穴を開け、取付けネジでスペーサーをしっかりと固定して下さい。
- ※スペーサーの向きを変えることにより+12mmまで寸法調整が可能です。
- 3**
- ・ハンガーパイプの位置を決めて、ホルダー(上)を棚パイプに嵌めてクリップで固定します。(クリップは取り付けたと外しづらいので注意)
 - ・ハンガーパイプをホルダーで固定します。
- ※R2624はハンガーパイプが棚パイプと垂直になるようにホルダーを取り付けます。
- ※R2625はハンガーパイプが棚パイプと平行になるようにホルダーを取り付けます。
- 4**
- ・スペーサーに棚を嵌めこみ固定します。
 - ・ブラケットキャップを取付ける。
- ガタツキがないことを確認し完了です。

お手入れ方法

—— 本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。 ——

1. 通常は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかによれをと、水又はお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
2. クレンザーやみがき粉など粒子の粗い洗剤やナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
3. 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に、変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
4. トイレ掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、ただちに水又はお湯にて洗浄してください。